



Unifloor BV  
 Arnsbergstraat 4  
 NL-7418 EZ Deventer  
 Nederland  
 Tel.: +31 570 855533  
 www.unifloor.nl  
 Email: info@unifloor.nl



## KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Die folgende Tabelle zeigt, welche STAUF Klebstoffe für welche Bodenbeläge eingesetzt werden können.

Jumpax® Duales Unterbodensystem						
Belag	Textilbelag	Linoleum	CV-PVC-Belag	PVC-Design-Beläge	Kautschuk-Beläge bis 4 mm <sup>1)</sup>	2-Schicht und 3-Schicht-Parkett <sup>1),2)</sup>
Klebstoff	STAUF D 11	STAUF D 8	STAUF D 5	STAUF D 5 STAUF D 20 STAUF D 50	STAUF D 20	STAUF SMP 930 STAUF SMP 950 STAUF Multilayer
Zahnung	STAUF Nr. 2 (TKB B1)	STAUF Nr. 2 (TKB B1)	STAUF Nr. 1 (TKB A2)	STAUF Nr. 1 (TKB A2)	STAUF Nr. 1 (TKB A2)	STAUF Nr. 5 (TKB B9)
Verbrauch	ca. 400 g	ca. 400 g	ca. 300 g	ca. 300 g	ca. 300 g	ca. 1150 g
Hinweis	Da es sich bei den Jumpax®-Unterlagen um eine Sonderkonstruktion handelt, ist die grundsätzliche Eignung vom Untergrund zum Oberbelag durch den Untergrundhersteller freizugeben.					
Vorbereitende Maßnahmen	Auf-Jumpax® Platten nicht grundieren. Nach erfolgter Verlegung der Jumpax®-Elemente die Plattenstöße planschleifen und Fläche gründlich absaugen. Bei Bedarf Plattenstöße mit STAUF Turbo Fix abspachteln.					
Verlegeuntergrund	<b>Jumpax® Classic / Jumpax® HD / Jumpax® Nature / Jumpax® Basic (Heat-Pak) / Jumpax® Top</b> Nach Herstellervorgaben verlegt (inklusive Folienlage unterhalb des Systems). Der Abstand zu aufgehenden Bauteilen muss mindestens 10 mm betragen. Die genannten Produkte sind keine Verlegeuntergründe nach DIN 18365 und DIN 18356.					
Untergrund	z.B. Zementestrich (belegereif und Restfeuchte ≤ 2 CM %) oder Calciumsulfat(fließ)estrich (belegereif und Restfeuchte ≤ 0,5 CM %)					

- 1) nur auf Jumpax® HD
- 2) Konstruktion Untergrund 1/3 dicker als Mehrschichtparkett

Der Erfolg einer Bodenbelags-/Parkettverlegung ist zum größten Teil von der entsprechenden Untergrundvorbereitung abhängig. Gemäß VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ / VOB DIN 18356 „Parkettarbeiten“ ist insbesondere die Trockenheit, Ebenheit und Festigkeit durch den Verleger zu prüfen; die Ausführung der Bodenbelags-/Parkettarbeiten muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs erfolgen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall ist die Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Fa. Stauf zu empfehlen. Grundsätzlich sind die Verlegehinweise der Belagshersteller zu beachten. 022022

STAUF Klebstoffwerk GmbH . Oberhausener Straße 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany  
 Tel.: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . info@stauf.de . www.stauf.de