

COCOFLOOR®

SOUND REDUCING UNDERFLOOR

8 mm

Rol / Roll

15 m²

Contactgeluidsreducerende onderlaag

- Breedte 100 cm
- Lengte 1500 cm
- Dikte 8,0 mm ± 1,2 mm
- R-waarde 0,18 m².K/W

Leginstructie:

Eerst PE folie leggen. Rol vervolgens de banen CocoFloor® naast elkaar uit. Zorg dat de banen goed tegen elkaar aansluiten.

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

Acoustic sublayer

- Width 100 cm
- Length 1500 cm
- Thickness 8,0 mm ± 1,2 mm
- Thermal resistance 0,18 m².K/W (TOG 1,8)

Fitting instructions:

First apply a damp proof membrane / poly sheet. Then roll out the lengths of CocoFloor® besides each other. Make sure that these lengths are fitted tight together.

Please check www.unifloor-underlay.com for the most up-to-date information.

Trittschall reduzierende Unterlage

- Rollbreite 100 cm
- Länge 1500 cm
- Stärke 8,0 mm ± 1,2 mm
- R-Wert 0,18 m².K/W

Verlege Anleitung:

Wenden Sie zuerst eine Feuchtigkeitssperre oder PE Folie an. Rollen Sie dann die CocoFloor® Bahnen neben einander heraus. Überprüfen Sie, dass diese Bahnen fest neben zusammen gepasst werden.

Für neueste Informationen www.unifloor.info.

Acoustic ignifuge

- Largeur 100 cm
- Longueur 1500 cm
- Épaisseur 8,0 mm ± 1,2 mm
- Valuer R 0,18 m².K/W

Mise en oeuvre:

Appliquez d'abord une barrière d'humidité, comme une feuille PE. Roulez alors les voies de CocoFloor® à côté l'un a l'autre. Réexaminez que ces voies sont installées solidement à côté ensemble

Veuillez consulter www.unifloor.fr pour les informations les plus récentes!

