

# Hardboard<sup>®</sup> **superieur** **board**

## Leginstructie

### Algemeen

**Hardboard superieur<sup>®</sup>** wordt toegepast om houten vloeren uit te vlakken zodat men tapijt of losliggend vinyl kan aanbrengen.

Voor het aanbrengen van linoleum verwijzen wij u graag naar het product **Jumpax<sup>®</sup>**, daar doortekening op hardboard niet voorkomen kan worden. Tevens stellen de fabrikanten van linoleum de eis dat hardboard toegepast onder hun product een minimale dikte van 6mm moet hebben. (Masonite)

### Voorbehandeling van Hardboard superieur<sup>®</sup> platen voor het leggen.

Maak de dag tevoren de zeef zijde van de platen met een luiwagen nat zodat de platen gaan zwellen.

*Indien de voorbereiding van de hardboard platen nagelaten wordt zal het resultaat één en al bobbel zijn, omdat vochtdamp en luchtvochtigheid de platen zullen doen zwellen.*

### Voorbehandeling houten ondergrond.

Vlak de vloerdelen uit met egaline en strijk deze uit in de lengterichting van de vloerdelen.

### Aanbrengen van de Hardboard superieur<sup>®</sup> platen.

Breng de **Hardboard superieur<sup>®</sup>** platen in halfsteensverband met de zeef zijde naar boven aan. Spijker of niet de platen in de lengte richting om de 10 cm en in de breedte richting om de 15 cm volledig door. De platen onderling niet strak tegen elkaar aan verwerken, maar een ruimte geven van ongeveer 0,5 mm. Na droging zullen de **Hardboard superieur<sup>®</sup>** platen strak trekken en optisch een vlakke vloer geven.

