

PALADIN®

Subflooring For parquet and laminate

Sound reducing

Thermal insulation

Levelling abilities

Easy installation

Environment friendly

Leginstructie

Laat de platen in gesloten verpakking gedurende 48 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. De vloer dient schoon en blijvend droog te zijn. Altijd PE-folie van 150 µm aanbrengen en de naden afplakken met aluminium tape.

De platen altijd in halfsteens verband leggen, zodat de naden van de platen en de te leggen vloerdelen nooit samenvallen. De platen losjes tegen elkaar leggen met 1 cm ruimte langs de muur en eventuele obstakels.

Niet toepasbaar onder tapijt!

Directions

Initially PALADIN pads must be acclimatised in their sealed packaging, preferably in the room where they are intended to be fitted, at a temperature of $\pm 20^\circ \text{C}$. for at least 48 hours. Sub-floors must be clean and dry before laying PALADIN. If there is no damp-proof membrane in the floor and circumstances require it, PE-foil 150 gauge sheeting has to be used, of which the joints have to be properly sealed with aluminium tape.

Always lay the PALADIN pads in "brick-fashion" style and in a 90° or 45° angle to the actual floor covering, so that the joints of the parquet or laminate boards do not coincide with the PALADIN pads. (So first determine the direction in which the actual flooring boards are going to be laid, preferably with the longitudinal joints in a straight line with the light fall). If PALADIN pads are to be installed on a wooden subfloor, an angle of 45° is required. When installing PALADIN, leave an extension gap of 0.8 cm from the wall. Note: Skirting must be installed at least 1mm above (loose from) the actual floor covering, to prevent sound transmission.

PALADIN is not suitable to be used in combination with carpet.

Installation

Veuillez à acclimater les plaques dans leur emballage fermé pendant un minimum de 48 heures à température de $18/20^\circ \text{C}$ et hygrométrie de l'air entre 45 et 65%. Avant de poser les plaques, il est obligatoire de dérouler un film polyéthylène de 150 microns d'épaisseur, dont vous aurez rabattu les joints sur 10 cm et étanchéité avec un scotch plastifié. Laisser remonter ce film sur une hauteur de quelques centimètres au bas des murs à l'emplacement futur des plinthes de recouvrement. Nous vous conseillons une pose des plaques à 45° par rapport au sens des futures lames de parquet, afin que les joints des premières ne coïncident pas avec les joints entre lames. N'oubliez pas à laisser un jeu périphérique de 1 cm le long des murs ainsi qu'à la rencontre de tout obstacle.

Totalement déconseillé avec de la moquette!

Verlegeanleitung

Bewahren Sie die PALADIN Platten in geschlossener Verpackung 48 Stunden lang zur Akklimatisierung in dem zur Verlegung vorgesehenen Raum. Der Boden muß sauber und dauerhaft trocken sein. Immer eine PE-Folie mit einer Dicke von 150 µm verwenden. Die Nähte 20cm überlappend verlegen und mit einem Aluminium-Klebeband (mit Latex-Leim) verkleben.

PALADIN Platten immer versetzt verlegen. Vorab die Laufrichtung des Parkett- oder Laminatbodens festlegen, damit die Verarbeitung der PALADIN Platten angepasst werden kann. Sie müssen in entgegengesetzter Richtung verlegt werden. Die PALADIN Platten locker aneinander legen. An den Wänden und eventuellen Hindernissen einen Zwischen-raum von 1 cm einhalten. Der Boden wird schwimmend auf den PALADIN Platten verlegt, wobei sich die Längsnähte der Bretter und die Längsnähte der PALADIN Platten überschneiden. Um Trittschall entlang den Fußleisten zu vermeiden, sollten diese frei von dem Boden montiert werden.

PALADIN ist nicht geeignet unter Teppichboden!