

## Leginstructie REDU-PANEL® Nederlands

Laat de REDU-PANEL® platen in gesloten verpakking 48 uur acclimatiseren in de te beleggen ruimte. De ondergrond dient blijvend droog, schoon en stofvrij te zijn.

**Belangrijk:** REDU-PANEL® bestaat uit een watervaste spaanplaat, voorzien van een conische veer- en groefverbinding. Bij overschrijding van een lengte of breedte van 10 m<sup>1</sup> dient altijd een dilatatievoeg aangelegd te worden in zowel de zwevende ondervloer als in de vloerbedekking. Bij meerdere ruimtes dient iedere ruimte afzonderlijk gelegd te worden.

Een zwevende constructie zal altijd enige veerkracht hebben.

**Werkzaamheden:** Altijd een PE-folie van minimaal 150  $\mu$ m aanbrengen en de naden 20 cm overlappen en afplakken met Unifloor ALU-tape (voorzien van rubber lijmlaag). Vloer rondom voorzien van REDU-PANEL® kantstroken.

Breng vervolgens de REDU-PANEL® platen in halfsteensverband aan en schuif ze losjes tegen de REDU-PANEL® kantstroken. De zwelruimte moet overal minimaal 15mm zijn (dikte kantstrook) Verlijm de veer- en groef verbinding met een PVAC-lijm, zowel onder in de groef als boven op de veer. Verbruik PVAC-lijm:  $\pm$  1 liter voor 40 m<sup>2</sup>.

